



Podklad

CT 17 Hlubkový penetrační nátěr

CM 11 Plus Lepicí malta univerzální „Comfort Gres“

CE 35 Super Spárovací hmota pro široké spáry

CS 25 Sanitární silikon

Cementové potěry vytápěné/nevytápěné

Na cementové potěry, vytápěné i nevytápěné, je možno pokládat dlažbu, pokud jsou minimálně 28 dní staré, suché a vyzrálé, s obsahem zbytkové vlhkosti <4%. V případě podlahového vytápění dodržujte podmínky stanovené výrobcem pro uvedení vytápěcího systému do provozu.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Vyrovnání podkladu

U velmi savých podkladů naneste šítkou neředěný hluboký penetrační nátěr **Ceresit CT 17** na očištěný a obroušený podklad a nechte min. 2 hodiny zaschnout. V případě nutnosti je možno vyrovnat podklad samonivelační hmotou **Ceresit CN 69**, alternativa **CN 68**, při rovném povrchu pokládejte dlažbu bez vyrovnání.

Lepení dlažby

Lepicí malta **Ceresit CM 11 Plus**. Alternativa pro podlahové vytápění a nenasáklivé dlažby: flexibilní lepicí malty **CM 12**, **CM 12 Plus**, **CM 16**, **CM 17**, **CM 17 Stop Dust** nebo **Ceresit CM 19**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 35 Super** pro široké spáry. Alternativa: **Ceresit CE 33 Super**, **CE 40 Aquastatic** v případě spár do 8 mm, pro široké spáry je ideálním produktem **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25**.