



Montážní a stavební desky

Současný trend renovací a modernizací upřednostňuje rychlost při postupu stavebních prací, což umožňují montážní desky.

■ Příprava podkladu

Povrch podkladu není nutno nijak upravovat ani penetrovat, pouze očistěte případný prach.

■ Utěsnění podkladu

Vlhkostí zatížené plochy opatřete nátěrem jednosložkového utěsnění **Ceresit CL 51** ve dvou vrstvách, na ostatních plochách je možno přímo lepit obklady.

■ Lepení obkladů a dlažeb

Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 12**. Alternativa: Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 16**, **CM 17**, **CM 18**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

■ Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 33 Super** pro spáry do 5 mm. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic** nebo **Ceresit CE 43 Aquastatic** pro široké spáry.

■ Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte těsnícím provazcem a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25**.

Montážní deska

CL 51 Jednosložkové utěsnění

CM 12 Flexibilní lepicí malta „Elastic“

CE 33 Super Spárovací hmota pro úzké spáry

CS 25 Sanitární silikon

