

SYSTEMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTEMY



Beton

Izolační podložka

CN 85 Cementový potěr v zavlhlé konzistenci

CN 85 Cementový potěr v zavlhlé konzistenci

CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota



Mramor a přírodní kámen II

Jednou z možností jak ukládat desky z mramoru a přírodního kamene rychlou cestou, nebo při rozdílných tloušťkách desek, je kladení do maltového lože.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Podklad musí být pevný, suchý a čistý.

Pod vrstvu vyrovnávacího potěru vložte zvukově izolační podložku. Na takto připravený podklad naneste vrstvu betonové směsi vyrobené smícháním rychleztvrdnoucího pojiva **Ceresit CN 85** s pískem na mírně zavlhlou konzistenci. Alternativa: vyrovnávací hmota **Ceresit CN 87**. Směs nanášejte ve vrstvě cca 5 cm a vyztužte sítí o velikosti ok 50x50x1 mm.

Kladení desek

Na podklad naneste maltu vyrobenou z rychleztvrdnoucího pojiva **Ceresit CN 85** a písku v plastické konzistenci, v max. trojnásobné tloušťce desek, dokud je podkladní malta čerstvá. Alternativa: vyrovnávací hmota **Ceresit CN 87**.

Spojovací můstek

Na zadní stranu desek naneste směs cementové malty s přísadou **Ceresit CC 81** a vody pro zvýšení přilnavosti k vyrovnávacímu potěru.

Spárování

Pro spárování použijte flexibilní spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.