



Podklad



CT 17 Hlubokový penetrační nátěr



CM 15 Lepicí malta pro mramor „Marble“



CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota

Mramor a přírodní kámen

Při pokládkách mramoru a desek přírodního kamene často dochází k reklamacím z důvodů šedavého zabarvení položených desek. Tento problém vyřeší pouze správný výběr použitých materiálů.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Penetrace

U velmi savých podkladů, na očištěný a připravený podklad naneste šetřkou neředěný penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout.

Lepení desek

Bílou lepicí maltu **Ceresit CM 15** naneste v tenké vrstvě na zadní stranu desek, zubovou stěrkou naneste na podklad a lepte, dokud je lepicí malta čerstvá. Alternativa: bílá flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 25**, případně rychleztvrdnoucí lepicí malta **Ceresit CM 13 „flex“** v případě tmavých odstínů lepených desek. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 40 Aquastatic**.