



Podklad

CT 17 Hlubkový penetrační nátěr

CL 50 Dvousložkové utěsnění

CM 16 Flexibilní lepicí malta „Flex“

CE 43 Grand'Elit Flexibilní spárovací hmota

CS 25 Sanitární silikon



Veřejné sprchy a lázně

Prostory zatížené stálou vlhkostí zařazujeme do II. třídy odolnosti **proti vodě** a musí být náležitě utěsněny.

Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach.

Penetrace

V případě savých podkladů naneste štětkou na očištěný podklad neředěný penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 2 hodiny zaschnout. Alternativa: Speciální základní nátěr **Ceresit CN 94**.

Utěsnění podkladu

Dvousložkové utěsnění **Ceresit CL 50** proveďte ve dvou vrstvách. Do rohů a dilatačních spár vložte izolační pás **Ceresit CL 52 / CL 152**. Alternativa: Elastická těsnicí malta **Ceresit CR 166** (v tomto případě podklad předem nepenetrujte).

Lepení obkladů a dlažby

Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 16** (v závislosti na druhu obkladů a dlažby). Alternativa: Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 12, CM 12 Plus, CM 17, CM 17 Stop Dust**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 43 Grand'Elit** pro spáry do 5 mm. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic** a **CE 35 Super** pro široké spáry.

Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25**.