



## Zdivo z cihel, tvárnic a pórobetonu

Pro zajištění kvalitního lepení obkladů v těchto případech je nutné, aby zdivo bylo bez dutin, plně vyspárované a rovné. V opačném případě je nutno nejprve podklad vyrovnat omítkou.

### Vyrovnaní podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte přebytky malty, případně dorovnejte dutiny cementovou opravnou maltou **Ceresit CT 29**.

### Příprava podkladu

Na očištěný a připravený podklad naneste štětkou neředěný penetrační nátěr **Ceresit CT 17** a nechte min. 4 hodiny zaschnout.

### Lepení obkladu

Pro zdivo z cihel a tvárnic: Lepicí malta **Ceresit CM 11**. Alternativa: Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 12**. Pro pórobeton: Flexibilní lepicí malta **Ceresit CM 12**, **CM 16**. Alternativa: Lepicí malta **Ceresit CM 17**, **CM 18**. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení.

### Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 33 Super**. Alternativa: **Ceresit CE 40 Aquastatic**.

### Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte těsnícím provazcem a utěsněte sanitárním silikonem **Ceresit CS 25**.

